


Estado de la red	
Versión de plataforma	V3E/512M
IMEI	866834051364896
S/N	M30866834051364896
Estado de SIM	En uso
Tipo de red	LTE
IPv4	Conectado
Dirección IP WAN	41.141.191.219
IPv4 DNS	10.2.100.33,8.8.8.8

Uso de Internet	
Total de datos enviados	-
Datos enviados	-
Datos recibidos	-
Velocidad de subida	-
Velocidad de bajada	-
Tiempo de actividad	0D 0:20:35

LTE Signal Status	
PLMN	Altan/334140
Estado de Servicio	En uso
ID de Celda Física	212
ID de Celda	0840309-017
RSRQ(dB)	-15

A login form centered on a blue gradient background. The form is white and contains two input fields: 'Nombre de usuario' with the text 'admin' and 'Contraseña' with masked characters '.....'. Below the fields is a blue button labeled 'Iniciar sesión'.

Av. Volkswagen #32 Fracc. Lomas de San Alfonso, Puebla, Pue. C.P. 72575
Teléfono (222) 187 50 00
www.ultranet.com.mx

Configuración del dispositivo

- Dispositivos conectados
- Configuración avanzada
- Configuración de Internet
- Configuración de estadísticas
- Configuración de Wi-Fi

Dispositivo de acceso inalámbrico

No.	SSID	Nombre de host	Dirección IP	Dirección MAC
Sin datos				

Dispositivos de acceso por cable

No.	Nombre de host	Dirección IP	Dirección MAC
1	DESKTOP-RLOJQK6	192.168.0.166	54:BF:64:0D:9F:57

4G LTE LTE ULTRANET Salir Español

Inicio Configuración rápida Configuración del dispositivo SMS Agenda telefónica Protección de intrusos Configuración del sistema

Configuración de Wi-Fi

Configurar el punto de acceso inalámbrico para que su teléfono móvil o computadora portátil pueda acceder a la red a través de él


Interruptor Wifi Interruptor Wi-Fi Habilitado Deshabilitado Aceptar

SSID

WPS

Filtrado de MAC

Configuración avanzada



The screenshot shows a web browser interface for the Ultranet LTE configuration. The browser address bar shows '192.168.0.1/index.html'. The page title is 'LTE ULTRANET'. The navigation menu includes: Inicio, Configuración rápida, Configuración del dispositivo, SMS, Agenda telefónica, Protección de intrusos, and Configuración del sistema. The main content area is titled 'Configuración de Wi-Fi' and includes the instruction: 'Configurar el punto de acceso inalámbrico para que su teléfono móvil o computadora portátil pueda acceder a la red a través de él'. On the left, there is a sidebar with options: Interruptor Wifi, SSID, WPS, Filtrado de MAC, and Configuración avanzada. The 'SSID' section is active, showing the following settings:

Interruptor Wifi	SSID principal
SSID	Nombre de red (SSID) * SATCO-05203D <input checked="" type="checkbox"/> Mostrar SSID
WPS	Modo de seguridad WPA2-PSK (AES)
Filtrado de MAC	Contraseña * <input type="checkbox"/> Mostrar contraseña
Configuración avanzada	Número de estación máx. 16

An 'Aceptar' button is located at the bottom right of the configuration area. A help icon (?) is visible at the bottom of the page.