


CONFIGURACIÓN DE APN

ACCESAR A LA CONFIGURACIÓN DEL MODEM

1. Ingresar a la dirección en el navegador <http://192.168.0.1>
2. Click en "iniciar Sesión"



The screenshot shows a web browser interface for the Ultranet modem configuration page. The browser's address bar displays the URL 192.168.0.1/index.html#index_status. The page header includes the Ultranet logo, the text "LTE ULTRANET", and a navigation menu with "Iniciar sesión" (highlighted with a red box) and "Español". The main content is organized into three sections: "Estado de la red", "Uso de Internet", and "LTE Signal Status".

Estado de la red	
Versión de plataforma	V3E/512M
IMEI	866834051364896
S/N	M30866834051364896
Estado de SIM	En uso
Tipo de red	LTE
IPv4	Conectado
Dirección IP WAN	41.141.191.219
IPv4 DNS	10.2.100.33,8.8.8.8


Uso de Internet	
Total de datos enviados	-
Datos enviados	-
Datos recibidos	-
Velocidad de subida	-
Velocidad de bajada	-
Tiempo de actividad	0D 0:20:35

LTE Signal Status	
PLMN	Altan/334140
Estado de Servicio	En uso
ID de Celda Fisica	212
ID de Celda	0840309-017
RSRQ(dB)	-15



INGRESAR CON USUARIO Y CONTRASEÑA

1. En equipos nuevos
 - usuario:admin
 - contraseña:admin



Av. Volkswagen #32 Fracc. Lomas de San Alfonso, Puebla, Pue. C.P. 72575
Teléfono (222) 187 50 00
www.ultranet.com.mx



INGRESAR A CONFIGURACIÓN


2. Click en "Configuración" de Internet

The screenshot shows the Ultranet configuration interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Inicio, Configuración rápida, Configuración del dispositivo, SMS, Agenda telefónica, Protección de intrusos, and Configuración del sistema. Below this, there are three main sections: Internet, Avanzado, and Red doméstica. The 'Internet' section has a sub-tab 'Configuración' highlighted with an orange box. The 'Internet' section contains a toggle for 'Conexión a internet' (ON), IMEI (866834051364896), IMSI (334140004410716), Dominio LAN (m.home), Dirección IP WAN (41.141.191.219), and Dirección WAN IPv6 (---). The 'Avanzado' section includes Versión de firmware (M30_1.04), RSRP(dBm) (-106), SINR (-1), ID de Celda (0840309-017), Banda (28), and ID de Celda Física (212). The 'Red doméstica' section includes Inalámbrico (0), Cable (1), Inalámbrico (Configuración), Nombre de red (SSID) (SATCO-05203D), Cantidad máximo de usuarios (16), Wi-Fi MAC (98:A9:42:05:20:3D), LAN MAC (98:A9:42:FA:20:3D), and Ancho de banda del canal (20MHz/40MHz). A 'Reiniciar dispositivo' button is located at the bottom of the 'Red doméstica' section. The browser address bar shows '192.168.0.1/index.html'.

Av. Volkswagen #32 Fracc. Lomas de San Alfonso, Puebla, Pue. C.P. 72575
Teléfono (222) 187 50 00
www.ultranet.com.mx

SELECCIONAR MODO DE RED


1. Activar modo 4G/3G Automático



The screenshot shows a mobile web browser interface for Ultranet. At the top, there is a navigation bar with a 'Menú' icon, a '4G MIFI' indicator, and a close button. Below this is a status bar showing 'LTE ULTRANET' with signal strength bars, a globe icon, and a Wi-Fi icon. The main content area has a top navigation bar with buttons for 'Inicio', 'Configuración rápida', 'Configuración del dispositivo', 'SMS', 'Agenda telefónica', 'Protección de intrusos', and 'Configuración del sistema'. The current screen is titled 'Configuración de conexión' and features a 'Selección de red' section. This section includes a 'Selección de red' dropdown menu currently set to '4G / 3G Automático', an 'APN' field, and an 'Aceptar' button. A help icon (?) is visible at the bottom of the configuration area.

CONFIGURAR APN

1. Click en **Agregar Nuevo**
2. **Protocolo de APN: IPv4**
3. **Nombre de Perfil: ULTRANET 4.5G**
4. **APN: internet.altancom**
5. **Autenticación: NONE**
6. Click en "Aceptar" y "Establecer como predeterminado"



The screenshot shows a mobile configuration interface for LTE ULTRANET. The main menu includes Inicio, Configuración rápida, Configuración del dispositivo, SMS, Agenda telefónica, Protección de intrusos, and Configuración del sistema. The current screen is titled "Configuración de conexión" and shows the "APN" configuration page. The "APN" tab is selected, and the "Agregar nuevo" button is highlighted with a red box. The configuration fields are as follows:

Field	Value
Principal NAT	<input checked="" type="radio"/> Habilitado <input type="radio"/> Deshabilitado
APN actual	Internet
Perfil	Internet <input type="button" value="Agregar nuevo"/>
Protocolo de APN	IPv4v6
Nombre del perfil *	Internet
APN	internet.altan
Autenticación	NONE
Nombre de usuario	
Contraseña	

Buttons at the bottom: Establecer como predeterminado, Aceptar